



Pop Midi S, Mint, EU/UK

151067

SRP 99,99

El Pop Midi es una opción compacta y contemporánea para el hogar moderno, ya que es muy fácil de usar y cuenta con cinco botones de preselección para sintonizar instantáneamente sus emisoras favoritas.

Color



DETALLES DEL PRODUCTO

Pop Midi es el miembro de tamaño medio de nuestra nueva familia Pop de radios digitales DAB y FM. Los cinco botones de preselección específicos facilitan la sintonización de su emisora de radio favorita. Cuenta con dos alarmas, un temporizador de cocina y una entrada para su reproductor de iPod/MP3.

Como miembro de tamaño medio de nuestra nueva familia Pop, Pop Midi es ideal para cualquier lugar de su casa. Con sólo 17 cm de altura, 9 cm de ancho y 10 cm de profundidad, la Pop Midi es perfecta para la mayoría de las mesillas de noche o encimeras de cocina. Al igual que nuestras otras radios digitales recientes, la Pop Midi está aprobada por Digital-Tick, por lo que puede estar seguro de que está preparada para cualquier cambio futuro de FM a Radio Digital. Cuenta con un reloj muy visible, dos alarmas, temporizador de cocina, entrada auxiliar y radio digital DAB y FM. Para la escucha portátil, el Pop Midi admite un ChargePAK D1 ecológico opcional o la opción de utilizar pilas alcalinas AA normales.

Sencillo

La Pop Midi es la radio digital perfecta, sencilla y sin complicaciones. Basta con pulsar el gran botón de la parte superior de la radio para encender la Pop Midi y girar para ajustar el volumen. Encontrar y almacenar tus emisoras de radio favoritas no podría ser más cómodo con los sencillos controles de sintonización y los botones de preselección dedicados. Escuchar su canción favorita en un iPod también es sencillo: sólo tiene que conectar su iPod a la entrada auxiliar y seleccionar su pista favorita.

Buen aspecto, buen sonido

El Pop Midi no sólo tiene un buen aspecto. Al igual que el resto de nuestras radios digitales Pure, el Pop Midi ha sido diseñado para garantizar la mejor calidad de audio posible, por lo que también suena muy bien.

Compacto para una escucha portátil

El tamaño compacto de la Pop Midi hace que sea muy cómodo escuchar su programa de radio favorito donde quiera, ya sea en la cocina, el estudio o el dormitorio. Con la opción de instalar un paquete de pilas recargables ChargePAK D1 o pilas alcalinas AA normales, también puedes escuchar tu emisora de radio favorita en el jardín o llevártela de vacaciones.

Cambia a la radio digital

La radio digital DAB te ofrece un sonido de alta calidad digital y muchas emisoras (muchas de ellas exclusivas de la radio digital). Las pantallas grandes y claras de nuestros radios digitales DAB le permiten saber más sobre la emisora que está escuchando, incluido el título de una pista, el nombre del programa de radio y mucho más. Los radios digitales encuentran automáticamente todas las emisoras disponibles y te permiten seleccionarlas por su nombre, y también hay recepción FM para las emisoras que aún no se han digitalizado.

¿Qué hay en la caja?

Pop Midi

Fuente de alimentación

Guía de inicio rápido

Hoja de información de seguridad

Tarjeta de garantía

Especificaciones

Product Attributes

EAN: 0759454510671

Manufacturer number: 151067

Product weight: 0.954 kilograms

Dimensiones y peso

Peso del producto: 0.954

Altura del paquete: 24.5

Anchura del paquete: 13.8

Longitud del paquete: 14.8

Gestión de la energía

Tensión de entrada: 100-240

Tensión de salida: 5.5

Corriente de salida: 2000