



Pop Midi with Bluetooth, ROCK ANTENNE Special Edition Blue

245918

PVI 99,99

Pop Midi est le modèle intermédiaire de notre nouvelle gamma Pop de radios numériques et FM. Ses cinq boutons de présélection vous permettent d'accéder instantanément à vos stations préférées.

Coloris



DÉTAILS DU PRODUIT

Son format intermédiaire permettra à Pop Midi de trouver aisément sa place n'importe où dans votre logement. Faisant seulement 17 cm de haut par 9 cm de large, pour 10 cm de profondeur, Pop Midi pourra facilement trôner sur votre table de chevet ou dans un coin de votre cuisine. Comme nos autres modèles récents de radios numériques, Pop Midi arbore le sigle de la certification britannique « Digital Tick Mark », garantissant la compatibilité du produit avec les stations FM qui passeraient ultérieurement à la diffusion radio numérique. Outre les stations de radio numériques et FM, elle propose également une entrée auxiliaire, deux alarmes et privilégie dans son interface l'affichage de l'heure en grand format. Pop Midi peut également s'envisager dans une utilisation nomade, grâce à la batterie ChargePAK D1 proposée en option. Et à défaut, vous avez toujours la possibilité d'utiliser des piles AA standard.

Esthétique et fonctionnelle

Les formes de Pop Midi ont été conçues sans perdre de vue le critère de fonctionnalité : la radio s'allume d'une simple pression sur le gros bouton en partie supérieure, que vous pouvez aussi tourner pour régler le volume. La recherche et la mémorisation de vos stations préférées suivent la même logique de simplicité, grâce à des commandes de navigation intuitives et des boutons de présélection dédiés. L'écoute de morceaux stockés sur un iPod est elle aussi d'une facilité déconcertante : il suffit de relier votre iPod à l'entrée auxiliaire et de sélectionner vos morceaux.

Quand élégance rime avec performances

Pop Midi n'est pas simplement un superbe objet. Comme toutes nos autres radios numériques Pure, Pop Midi a fait l'objet de développements très poussés, menés au Royaume-Uni par nos experts en acoustique afin de vous proposer la meilleure qualité audio possible.

Format compact pour une écoute nomade

Les dimensions minimales de Pop Midi vous permettent de l'installer où vous voulez et ainsi de suivre votre émission préférée à la cuisine, au bureau ou dans la chambre. Elle peut aussi être alimentée par une batterie ChargePAK D1 proposée en option ou des piles AA standard, vous affranchissant ainsi de toute contrainte : dans le jardin, en vacances, vous pouvez profiter de votre station radio préférée vraiment partout.

Profitez de la radio numérique

La radio numérique, outre un son richement détaillé qui intègre bien entendu la qualité numérique, offre également un très vaste panel de stations, dont bon nombre émettent exclusivement sur le réseau numérique. Un choix plus étendu donc, mais aussi une plus grande richesse d'informations : les grands écrans de nos radios numériques vous donnent des détails très précieux sur la station que vous écoutez, par exemple le nom du morceau diffusé, le nom de l'émission en cours, etc. Les radios numériques détectent automatiquement toutes les stations disponibles et vous permettent de les sélectionner en fonction de leur nom. Vous pouvez également réceptionner les stations FM et accéder aux radios non encore converties au numérique.

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?

- Pop Midi
- Alimentation électrique
- Guide de démarrage rapide
- Fiche d'information sur la sécurité
- Certificat de garantie

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Code EAN:	0759454459185
Numéro du fabricant :	POP_MIDI-ROCKANTENNE
Poids du produit :	0.954 kilograms

Dimensions et Poids

Poids du produit :	0.954
Taille de l'emballage :	24.5
Largeur de l'emballage :	13.8
Longueur de l'emballage :	15

Gestion de l'énergie

Tension d'entrée :	100-240
Tension de sortie :	5.5
Courant de sortie :	2000