

Safety instructions and cautions

Symbols used on this product

- Potentially serious risk to your personal safety. To avoid possible injury or death, obey all safety notices with this symbol.

- Caution. Read the user manual before use.

- Caution, Risk of electric shock if opened, do not open (see note 12)

- AC Mains symbol (50/60 Hz)

- Where to switch on or off the product, or put it in standby.

- Read First: Read all safety instructions before use. Include them when passing the product on.
Follow Instructions: Failure to follow instructions may compromise safety and void the warranty.
Approved Accessories Only: Use only Pure-approved accessories.
Indoor Use: For indoor use only. Ensure proper ventilation during operation.
Avoid Liquids: Do not expose to dripping/splashing or place liquid-filled objects on the product. If spilled, unplug immediately and contact your dealer. Never touch with wet hands.
Humidity & Condensation: Avoid use in high humidity or extreme temperatures. Condensation may damage the product.
Heat & Flame: Keep away from heat sources and open flames. Do not use in extreme temperatures.
Voltage Check: Use only with 100–230V AC, 50/60Hz. If unsure, consult your dealer before plugging in.
Power Cord Care: Always unplug by the plug, not the cord. Keep cables out of walkways and avoid pinching.
Long-Term Disuse: Unplug if not using for extended periods. The mains plug must remain easily accessible.
No Extension Cords: Use only the supplied power cord. Do not run under rugs or place heavy objects on it. Replace damaged cords via an authorized service center.
Do Not Open: No user-serviceable parts. Opening the unit may cause shock and void the warranty.
Proper Disposal: Dispose of according to local environmental laws.
Lightning or Absence: Unplug during storms or prolonged absence (e.g. holidays).
Cleaning: Unplug before cleaning. Do not use abrasive pads or cleaners.
Interference: Electrostatic discharge may cause malfunctions. Reorient or relocate the device if interference occurs.
Abnormal Signs: Stop use if you notice overheating, discoloration, swelling, or leakage.
Medical Devices: May interfere with pacemakers or similar devices. Keep a safe distance. Consult your doctor if needed.

- Warranty information
Pure International Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure-audio.com to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at the address shown on the rear of this manual.
CE marked. Hereby, Pure International Limited declares that this radio model Classic Active is in compliance with the essential requirements of RED 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited declares that this radio model Classic Active is in compliance with EN18031-1:2024 (No personal data used)

Warranty information

Pure International Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure-audio.com to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at the address shown on the rear of this manual.

CE marked. Hereby, Pure International Limited declares that this radio model Classic Active is in compliance with the essential requirements of RED 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited declares that this radio model Classic Active is in compliance with EN18031-1:2024 (No personal data used)

CE marked. Hereby, Pure International Limited declares that this radio model Classic Active is in compliance with the essential requirements of RED 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited declares that this radio model Classic Active is in compliance with EN18031-1:2024 (No personal data used)

Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen

Symbole, die auf diesem Produkt verwendet werden

- Potenziell ernsthaftes Risiko für Ihre persönliche Sicherheit. Um mögliche Verletzungen oder den Tod zu vermeiden, befolgen Sie alle Sicherheitsmitteilungen mit diesem Symbol.

- Vorsicht. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Benutzung.

- Vorsicht, Risiko eines elektrischen Schlags bei Öffnung, nicht öffnen (siehe Hinweis 12)

- AC-Netzsymbol (50/60 Hz)

- Wo das Produkt ein- oder ausgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt werden kann.

- Zuerst lesen: Lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen vor der Benutzung. Fügen Sie diese hinzu, wenn Sie das Produkt weitergeben.
Befolgen Sie die Anweisungen: Das Nichteinhalten der Anweisungen kann die Sicherheit gefährden und die Garantie erschlößen lassen.
Nur genehmigtes Zubehör: Verwenden Sie nur von Pure genehmigtes Zubehör.
Nur für den Innenbereich: Nur für den Innenbereich verwenden. Sorgen Sie während dem Betrieb für eine angemessene Belüftung.
Vermeiden Sie Flüssigkeiten: Vermeiden Sie das Produkt nicht tropfenden/spritzenden Flüssigkeiten aus oder stellen Sie flüssigkeitsgefüllte Objekte darauf. Bei Verschütten sofort den Stecker ziehen und Ihren Händler kontaktieren. Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen Händen.
Feuchtigkeit & Kondensation: Vermeiden Sie die Verwendung bei hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen. Kondensation kann das Produkt beschädigen.
Hitze & Flamme: Halten Sie es von Wärmequellen und offenen Flammen fern. Verwenden Sie es nicht bei extremen Temperaturen.
Spannungsprüfung: Nur mit 100–230V AC, 50/60Hz verwenden. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie Ihren Händler, bevor Sie es anschließen.
Pflege des Netzkabels: Ziehen Sie immer den Stecker und nicht das Kabel. Halten Sie Kabel aus Gehwegen fern und vermeiden Sie Einklemmen.
Langfristige Nichtbenutzung: Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Produkt über längere Zeit nicht verwenden. Der Netzstecker muss leicht zugänglich bleiben.
Keine Verlängerungskabel: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Verlegen Sie es nicht unter Teppichen oder stellen Sie schwere Objekte darauf. Beschädigte Kabel über ein autorisiertes Servicezentrum ersetzen.
Nicht öffnen: Keine vom Benutzer wartbaren Teile. Das Öffnen des Geräts kann zu einem Stromschlag führen und die Garantie erschließen lassen.
Ordnungsgemäße Entsorgung: Entsorgen Sie gemäß den örtlichen Umweltschutzgesetzen.
Blitz oder Abwesenheit: Ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) heraus.
Reinigung: Vor der Reinigung den Stecker ziehen. Verwenden Sie keine scheuernden Pads oder Reinigungsmittel.
Störungen: Elektrostat Entladung kann Fehlfunktionen verursachen. Richten Sie das Gerät neu aus oder verlagern Sie es, wenn Störungen auftreten.
Abnormale Anzeichen: Stoppen Sie die Verwendung, wenn Sie Überhitzung, Verfärbung, Schwellung oder Leakage bemerken.
Medizinische Geräte: Können mit Herzschrittmachern oder ähnlichen Geräten interferieren. Halten Sie einen sicheren Abstand. Konsultieren Sie bei Bedarf Ihren Arzt.

- Lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen vor der Benutzung. Fügen Sie diese hinzu, wenn Sie das Produkt weitergeben.
Befolgen Sie die Anweisungen: Das Nichteinhalten der Anweisungen kann die Sicherheit gefährden und die Garantie erschließen lassen.
Nur genehmigtes Zubehör: Verwenden Sie nur von Pure genehmigtes Zubehör.
Nur für den Innenbereich: Nur für den Innenbereich verwenden. Sorgen Sie während dem Betrieb für eine angemessene Belüftung.
Vermeiden Sie Flüssigkeiten: Vermeiden Sie das Produkt nicht tropfenden/spritzenden Flüssigkeiten aus oder stellen Sie flüssigkeitsgefüllte Objekte darauf. Bei Verschütten sofort den Stecker ziehen und Ihren Händler kontaktieren. Berühren Sie das Produkt niemals mit nassen Händen.
Feuchtigkeit & Kondensation: Vermeiden Sie die Verwendung bei hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen. Kondensation kann das Produkt beschädigen.
Hitze & Flamme: Halten Sie es von Wärmequellen und offenen Flammen fern. Verwenden Sie es nicht bei extremen Temperaturen.
Spannungsprüfung: Nur mit 100–230V AC, 50/60Hz verwenden. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie Ihren Händler, bevor Sie es anschließen.
Pflege des Netzkabels: Ziehen Sie immer den Stecker und nicht das Kabel. Halten Sie Kabel aus Gehwegen fern und vermeiden Sie Einklemmen.
Langfristige Nichtbenutzung: Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Produkt über längere Zeit nicht verwenden. Der Netzstecker muss leicht zugänglich bleiben.
Keine Verlängerungskabel: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel. Verlegen Sie es nicht unter Teppichen oder stellen Sie schwere Objekte darauf. Beschädigte Kabel über ein autorisiertes Servicezentrum ersetzen.
Nicht öffnen: Keine vom Benutzer wartbaren Teile. Das Öffnen des Geräts kann zu einem Stromschlag führen und die Garantie erschließen lassen.
Ordnungsgemäße Entsorgung: Entsorgen Sie gemäß den örtlichen Umweltschutzgesetzen.
Blitz oder Abwesenheit: Ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) heraus.
Reinigung: Vor der Reinigung den Stecker ziehen. Verwenden Sie keine scheuernden Pads oder Reinigungsmittel.
Störungen: Elektrostat Entladung kann Fehlfunktionen verursachen. Richten Sie das Gerät neu aus oder verlagern Sie es, wenn Störungen auftreten.
Abnormale Anzeichen: Stoppen Sie die Verwendung, wenn Sie Überhitzung, Verfärbung, Schwellung oder Leakage bemerken.
Medizinische Geräte: Können mit Herzschrittmachern oder ähnlichen Geräten interferieren. Halten Sie einen sicheren Abstand. Konsultieren Sie bei Bedarf Ihren Arzt.

Garantienebenheiten

Pure International Limited garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Ga-

Pure International Limited garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Ga-

Pure International Limited garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Ga-

rantie deckt Ausfälle aufgrund von Herstellungs- oder Konstruktionsfehlern ab; sie gilt nicht in Fällen wie versehentlichen Schäden, gleich aus welchem Grund. Abnutzung, Fahrlässigkeit, Anpassung, Modifikation oder Reparatur, die nicht von uns autorisiert wurde. Bitte besuchen Sie www.pure-audio.com, um Ihr Produkt bei uns zu registrieren. Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter oder kontaktieren Sie den Pure Support unter der auf der Rückseite dieses Handbuchs angegebenen Adresse.

Zulassungen
CE-gekennzeichnet. Hiermit erklärt die Pure International Limited, dass dieses Radiomodell Classic Active den grundlegenden Anforderungen der RED 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätsklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Die Pure International Limited erklärt, dass das Radiomodell Classic Active der EN18031-1:2024 entspricht (Keine personenbezogenen Daten verwendet)

FR

Instructions de sécurité et avertissements

Symboles utilisés sur ce produit

- Risque potentiellement grave pour votre sécurité personnelle. Pour éviter toute blessure ou décès, respectez tous les avis de sécurité portant ce symbole.

- Avertissement. Lisez le manuel de l'utilisateur avant utilisation.

- Avertissement, Risque de choc électrique si ouvert, ne pas ouvrir (voir note 12)

- Symbole secteur AC (50/60 Hz)

- Où allumer ou éteindre le produit, ou le mettre en veille.

- Lire d'abord : Lisez toutes les instructions de sécurité avant utilisation. Incluez-les lors de la transmission du produit.
Suivez les instructions : Ne pas suivre les instructions peut compromettre la sécurité et annuler la garantie.
Accessoires approuvés uniquement : Utilisez uniquement des accessoires approuvés par Pure.
Utilisation intérieure : Pour une utilisation intérieure uniquement. Assurez une ventilation adéquate pendant le fonctionnement.
Évitez les liquides : Ne pas exposer à des gouttes/éclaboussures ou placer des objets remplis de liquide sur le produit. En cas de déversement, débranchez immédiatement et contactez votre revendeur. Ne jamais toucher avec des mains mouillées.
Vérification de la tension : Utilisez uniquement avec 100–230V CA, 50/60Hz. En cas de doute, consultez votre revendeur avant de brancher.
Entretien du cordon d'alimentation : Débranchez toujours par la prise, pas par le cordon. Gardez les câbles hors des allées et évitez de les pincer.
Non-utilisation à long terme : Débranchez si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes. La prise secteur doit rester facilement accessible.
Pas de rallonges : Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni. Ne pas faire passer sous des tapis ou placer des objets lourds dessus. Remplacez les cordons endommagés par un centre de service autorisé.
Ne pas ouvrir : Pas de pièces réparables par l'utilisateur. Ouvrir l'appareil peut provoquer un choc et annuler la garantie.
Élimination appropriée : Éliminez conformément aux lois environnementales locales.
Foudre ou absence : Débranchez pendant les tempêtes ou en cas d'absence prolongée (par exemple, vacances).
Nettoyage : Débranchez avant de nettoyer. Ne pas utiliser de tampons ou de nettoyeurs abrasifs.
Interférences : Les décharges électrostatiques peuvent provo-

IT

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Rischio potenzialmente grave per la tua sicurezza personale. Per evitare possibili infortuni o morte, osserva tutte le avvertenze di sicurezza con questo simbolo.

- Attenzione. Leggere il manuale dell'utente prima dell'uso.

- Attenzione, rischio di scossa elettrica se aperto, non aprire (vedi nota 12)

- Simbolo di rete AC (50/60 Hz)

- Dove accendere o spegnere il prodotto, o metterlo in standby.

- Leggere prima: Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso. Includerle quando si passa il prodotto.
Seguire le istruzioni: La mancata osservanza delle istruzioni può compromettere la sicurezza e annullare la garanzia.
Accessori approvati solo: Utilizzare solo accessori approvati da Pure.
Uso interno: Solo per uso interno. Assicurarsi di avere una ventilazione adeguata durante il funzionamento.
Evitare i liquidi: Non esporre a gocce/schizzi o posizionare oggetti pieni di liquido sul prodotto. In caso di versamento, scollegare immediatamente e contattare il rivenditore. Non toccare mai con le mani bagnate.
Innendars Brak: Kun til innendørs bruk. Sørg for ordentlig ventilasjon under drift.
Ungå Væsker: Undgå brug af drøpp/sprøjt eller pletter væskefyldte genstande på produktet. Hvis der spildes, skal du straks trække stikket ud og kontakte din forhandler. Bær aldrig med våde hænder.
Fugtighed & Kondens: Ungdå brug i høj fugtighed eller ekstreme temperaturer. Kondens kan beskadige produktet.
Varme & Flamme: Hold unna varmekilder og åpne flammer. Ikke bruk i ekstreme temperaturer.
Spændingsstjek: Brug kun med 100–230V AC, 50/60Hz. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler, før du tilsætter.
Strømkabelpleje: Træk altid stikket ud ved stikket. Ikke ved kabler. Hold kabler ude af gangarealer og undgå at klemme dem.
Langvarig Brug: Træk stikket ud, hvis det ikke bruges i længere perioder. Stikket skal forblive let tilgængeligt.
Ingen Fortløserledninger: Brug kun det medfølgende strømkabel. Læg ikke kabler under tæpper eller placer tunge genstande på det. Udskift beskadigede kabler via et autoriseret servicecenter.

- Réorienter ou déplacez l'appareil en cas d'interférence.
Signes anormaux : Arrêtez l'utilisation si vous remarquez une surchauffe, une décoloration, un gonflement ou une fuite.
Dispositifs médicaux : Ne pas prolonger le port de dispositifs cardiaques ou des dispositifs similaires. Gardez une distance de sécurité. Consultez votre médecin si nécessaire.

Informations sur la garantie
Pure International Limited garantit à l'utilisateur final que ce produit sera exempté de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les pannes dues à des défauts de fabrication ou de conception ; elle ne s'applique pas dans des cas tels que des dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, l'usage, la négligence, l'ajustement, la modification ou la réparation non autorisée par nos soins. Veuillez visiter www.pure-audio.com pour enregistrer votre produit auprès de nous. Si vous avez un problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou contactez Pure Support à l'adresse indiquée au dos de ce manuel.

Approbations

Marquage CE. Par la présente, Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme aux exigences essentielles de la RED 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme à la norme EN18031-1:2024 (Aucune donnée personnelle utilisée)

IT

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Rischio potenzialmente grave per la tua sicurezza personale. Per evitare possibili infortuni o morte, osserva tutte le avvertenze di sicurezza con questo simbolo.

- Attenzione. Leggere il manuale dell'utente prima dell'uso.

- Attenzione, rischio di scossa elettrica se aperto, non aprire (vedi nota 12)

- Simbolo di rete AC (50/60 Hz)

- Dove accendere o spegnere il prodotto, o metterlo in standby.

- Leggere prima: Leggere tutte le istruzioni di sicurezza prima dell'uso. Includerle quando si passa il prodotto.
Seguire le istruzioni: La mancata osservanza delle istruzioni può compromettere la sicurezza e annullare la garanzia.
Accessori approvati solo: Utilizzare solo accessori approvati da Pure.
Uso interno: Solo per uso interno. Assicurarsi di avere una ventilazione adeguata durante il funzionamento.
Evitare i liquidi: Non esporre a gocce/schizzi o posizionare oggetti pieni di liquido sul prodotto. In caso di versamento, scollegare immediatamente e contattare il rivenditore. Non toccare mai con le mani bagnate.
Innendars Brak: Kun til innendørs bruk. Sørg for ordentlig ventilasjon under drift.
Ungå Væsker: Undgå brug af drøpp/sprøjt eller pletter væskefyldte genstande på produktet. Hvis der spildes, skal du straks trække stikket ud og kontakte din forhandler. Bær aldrig med våde hænder.
Fugtighed & Kondens: Ungdå brug i høj fugtighed eller ekstreme temperaturer. Kondens kan beskadige produktet.
Varme & Flamme: Hold unna varmekilder og åpne flammer. Ikke bruk i ekstreme temperaturer.
Spændingsstjek: Brug kun med 100–230V AC, 50/60Hz. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler, før du tilsætter.
Strømkabelpleje: Træk altid stikket ud ved stikket. Ikke ved kabler. Hold kabler ude af gangarealer og undgå at klemme dem.
Langvarig Brug: Træk stikket ud, hvis det ikke bruges i længere perioder. Stikket skal forblive let tilgængeligt.
Ingen Fortløserledninger: Brug kun det medfølgende strømkabel. Læg ikke kabler under tæpper eller placer tunge genstande på det. Udskift beskadigede kabler via et autoriseret servicecenter.

DK

Sikkerhedsinstruktioner og advarsler

Symbole, der anvendes på dette produkt

- Potentielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at unngå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol.

- Advarsel. Læs brugermanualen før brug.

- Advarsel, Risiko for elektrisk stød hvis åbnet, må ikke åbnes (se note 12)

- AC-netværkssymbol (50/60 Hz)

- Hvor du tænder eller slukker for produktet, eller sætter det i standby.

- Læs Først: Læs alle sikkerhedsinstruktioner før brug. Inkluder dem, når du videregiver produktet.
Følg Instruksjoner: Manglende overholdelse af instruktioner kan compromittere sikkerheden og annullere garantien.
Kun Godkendte Tilbehør: Brug kun Pure-godkendte tilbehør.
Innendørs Brak: Kun til innendørs bruk. Sørg for ordentlig ventilasjon under drift.
Ungå Væsker: Undgå brug af drøpp/sprøjt eller pletter væskefyldte genstande på produktet. Hvis der spildes, skal du straks trække stikket ud og kontakte din forhandler. Bær aldrig med våde hænder.
Fugtighet & Kondens: Ungdå brug i høy fugtighet eller ekstreme temperaturer. Kondens kan beskadige produktet.
Varme & Flamme: Hold unna varmekilder og åpne flammer. Ikke bruk i ekstreme temperaturer.
Spændingsstjek: Brug kun med 100–230V AC, 50/60Hz. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler, før du tilsætter.
Strømkabelpleje: Træk altid stikket ud ved stikket. Ikke ved kabler. Hold kabler ude af gangarealer og undgå at klemme dem.
Langvarig Brug: Træk stikket ud, hvis det ikke bruges i længere perioder. Stikket skal forblive let tilgængeligt.
Ingen Fortløserledninger: Brug kun det medfølgende strømkabel. Læg ikke kabler under tæpper eller placer tunge genstande på det. Udskift beskadigede kabler via et autoriseret servicecenter.

Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler

Symboler brukt på dette produktet

- Potensielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhet. For å unngå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhetsmeddelelser med dette symbol.

- Advarsel. Les brukermanualen før bruk.

- Advarsel, Risiko for elektrisk stød hvis åpnet, må ikke åpnes (se merknad 12)

- AC Hovedsymbolet (50/60 Hz)

- Hvor du slår på eller av produktet, eller setter det i standby.

- Læs Først: Les alle sikkerhetsinstruksjoner før bruk. Inkluder dem, når du gir produktet videre.
Følg Instruksjoner: Utløstelse av å følge instruksjoner kan compromittere sikkerheten og ugyldiggjøre garantien.
Kun Godkjente Tilbehør: Bruk kun Pure-godkjente tilbehør.
Innendørs bruk: Kun for innendørs bruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under drift.
Ungå Væsker: Unngå bruk av drøpp/sprøyt eller plasser væskefylte gjenstander på produktet. Hvis det søles, trekk ut kontakten umiddelbart og kontakt forhandleren din. Bær aldri med våde hender.
Fuktighet & Kondens: Undgå bruk i høy fuktighet eller ekstreme temperaturer. Kondens kan skade produktet.
Varme & Flamme: Hold unna varmekilder og åpne flammer. Ikke bruk i ekstreme temperaturer.
Spændingsstjek: Brug kun med 100–230V AC, 50/60Hz. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler, før du tilsætter.
Strømkabelpleje: Træk altid stikket ud ved stikket. Ikke ved kabler. Hold kabler ude af gangarealer og undgå at klemme dem.
Langvarig Brug: Træk stikket ud, hvis det ikke bruges i længere perioder. Stikket skal forblive let tilgængeligt.
Ingen Fortløserledninger: Brug kun det medfølgende strømkabel. Læg ikke kabler under tæpper eller placer tunge genstande på det. Udskift beskadigede kabler via et autoriseret servicecenter.

NL

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Symbolen die op dit product worden gebruikt

- Potentieel ernstig risico voor uw persoonlijke veiligheid. Om mogelijke verwondingen of de dood te voorkomen, volg alle veiligheidsinstructies met dit symbool.

- Waarschuwing. Lees de gebruikershandleiding voor gebruik.

- Waarschuwing, Risico op elektrische schok als geopend, niet openen (zie opmerking 12)

- AC Netspanning symbool (50/60 Hz)

- Waar u het product kunt in- of uitschakelen, of in de stand-by modus kunt zetten.

- Zuerst lesen: Lesen alle Sicherheitsinstruksjoner før bruk. Inkluder dem, når du videregiver produktet.
Følg Instruksjoner: Manglende overholdelse af instruktioner kan compromittere sikkerheden og annullere garantien.
Kun Godkendte Tilbehør: Brug kun Pure-godkendte tilbehør.
Innendørs bruk: Kun for innendørs bruk. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under drift.
Ungå Væsker: Undgå bruk av drøpp/sprøyt eller plasser væskefylte gjenstander på produktet. Hvis det søles, trekk ut kontakten umiddelbart og kontakt forhandleren din. Bær aldri med våde hender.
Fuktighet & Kondens: Undgå bruk i høy fuktighet eller ekstreme temperaturer. Kondens kan skade produktet.
Varme & Flamme: Hold unna varmekilder og åpne flammer. Ikke bruk i ekstreme temperaturer.
Spændingsstjek: Brug kun med 100–230V AC, 50/60Hz. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler, før du tilsætter.
Strømkabelpleje: Træk altid stikket ud ved stikket. Ikke ved kabler. Hold kabler ude af gangarealer og undgå at klemme dem.
Langvarig Brug: Træk stikket ud, hvis det ikke bruges i længere perioder. Stikket skal forblive let tilgængeligt.
Ingen Fortløserledninger: Brug kun det medfølgende strømkabel. Læg ikke kabler under tæpper eller placer tunge genstande på det. Udskift beskadigede kabler via et autoriseret servicecenter.

Instrucciones de seguridad y precauciones

Simbolos utilizados en este producto

- Riesgo potencialmente grave para su seguridad personal. Para evitar posibles lesiones o la muerte, obedezca todos los avisos de seguridad con este símbolo.

- Precaución. Lea el manual del usuario antes de usar.

- Precaución, riesgo de descarga eléctrica si se abre, no abrir (ver nota 12)

- Símbolo de red de CA (50/60 Hz)

- Donde encender o apagar el producto, o ponerlo en modo de espera.

- Leer primero: Lea todas las instrucciones de seguridad antes de usar. Inclúyalas al pasar el producto.
Siga las instrucciones: No seguir las instrucciones puede comprometer la seguridad y anular la garantía.
Solo accesorios aprobados: Use solo accesorios aprobados por Pure.
Uso en interiores: Solo para uso en interiores. Asegúrese de una ventilación adecuada durante la operación.
Evitar líquidos: No exponga a gotas/splatters ni coloque objetos llenos de líquido sobre el producto. Si se derrama, desconecte inmediatamente y contacte a su distribuidor. Nunca toque con las manos mojadas.
Humedad y condensación: Evite el uso en alta humedad o temperaturas extremas. La condensación puede dañar el producto.
Calor y llama: Mantenga alejado de fuentes de calor y llamas abiertas. No use en temperaturas extremas.
Verificación de voltaje: Use solo con 100–230V CA, 50/60Hz. Si no está seguro, consulte a su distribuidor antes de enchufar.

FR

Garantie et précautions

Marquage CE

Marquage CE. Par la présente, Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme aux exigences essentielles de la RED 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme à la norme EN18031-1:2024 (Aucune donnée personnelle utilisée)

IT

Garanzie e precauzioni

Marquage CE. Par la présente, Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme aux exigences essentielles de la RED 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme à la norme EN18031-1:2024 (Aucune donnée personnelle utilisée)

NL

Garantie en waarschuwingen

Marquage CE. Par la présente, Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme aux exigences essentielles de la RED 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme à la norme EN18031-1:2024 (Aucune donnée personnelle utilisée)

DK

Garanti og advvarsler

Marquage CE. Par la présente, Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme aux exigences essentielles de la RED 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme à la norme EN18031-1:2024 (Aucune donnée personnelle utilisée)

NO

Garanti og advarsler

Marquage CE. Par la présente, Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme aux exigences essentielles de la RED 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme à la norme EN18031-1:2024 (Aucune donnée personnelle utilisée)

ES

Garantía y precauciones

Marquage CE. Par la présente, Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme aux exigences essentielles de la RED 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme à la norme EN18031-1:2024 (Aucune donnée personnelle utilisée)

DE

Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen

Marquage CE. Par la présente, Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme aux exigences essentielles de la RED 2014/53/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity
Pure International Limited déclare que ce modèle de radio Classic Active est conforme à la norme EN18031-1:2024 (Aucune donnée personnelle utilisée)



SV Sakerhetsinstruktioner och forsiktighetsatgarder

Symboler som anvands p denna produkt

Potentiellt allvarigt risk for din personliga sakerhet. For att undvika eventuell skada eller dodsfall, follj alla sakerhetsmeddelanden med denna symbol.

Varning. Las bruksanvisningen innan anvandning. Varning, risk for elektrisk stot om den opnas, opna inte (se anteckning 12)

Var att sla p eller av produkt, eller satta den i standby.

1. Las for: Las alla sakerhetsanvisningar fore anvandning. Inkludera dem nar du overlamnar produkten.

2. Follj instruktionerna: Att inte follja instruktionerna kan aventyra sakerheten och ogilligt forklara garantin.

3. Godkanda tillbehor endast: Anvand endast Pure-godkanda tillbehor.

4. Inomhusbruk: Endast for inomhusbruk. Se till att det finns tillraklig ventilation under drift.

5. Undvik vatkor: Utstat inte for droppande/sprutande vatksa eller placera vatskylfyllda foremal p produkten. Om det spillr, koppla ur omedeletbart och kontakta din aterforsaljare. Ror aldrig vid med blota hander.

6. Fuktighet och kondens: Undvik anvandning i hog fuktighet eller extrema temperaturer. Kondens kan skada produkten.

7. Varme och laga: Hall borta fran varmekallor och opna lagor. Anvand inte i extrema temperaturer.

8. Spanningskontroll: Anvand endast med 100–230V AC, 50/60Hz. Om du ar osaker, konsultera din aterforsaljare innan du kopplar in.

9. Skottel av stromkabel: Koppla alltid ur genom kontakten, inte kabeln. Hall kablar borta fran gangvagar och undvik att klamma dem.

10. Langvarig inaktivitet: Koppla ur om du inte anvander under langre perioder. Huvudkontakten maste fortill lattilganglig.

11. Inga forlangningsladdar: Anvand endast den medfoljande stromkabeln. Kar inte under mat- eller placera tunga foremal p den. Byt ut skadade kablar via ett auktoriserat servicecenter.

12. Opna inte: Inga andvarsder-vicbara delar. Att opna enheten kan orsaka stollar och ogilligt forklara garantin.

13. Korrekt vafalshantering: Kasserera enligt lokala miljolagor.

14. Aska eller franvar: Koppla ur under stormar eller vid langvarig franvaro (t.ex. semester).

15. Rengoring: Koppla ur fore rengoring. Anvand inte slipande pads eller rengorningsmedel.

16. Interferens: Elektrostatiske urladdningar kan orsaka funktionsstoringar. Om interferensen uppstar, andra riktnng eller flytta enheten.

17. Onormala tecken: Sluta anvanda om du marcker overhettning, missfargning, svullnad eller lackage.

18. Medicinska apparater: Kan stora pacemakers eller liknande apparater. Hall ett sakert avstand. Konsultera din lakare om det behovs.

Garantivillkor

Pure International Limited garanterar for siktanvandaren att denna produkt kommer att vara fra material- och tillverkningsfel under normal anvandning under en period av tva ar fran inkopstid. Denna garantier tacker driftstopp p grund av tillverknings- eller designfel; den gallar inte i fall som oavsiktligt skada, oavs tt orsak, siltage, vardsloshet, justering, modifiering eller reparation som inte ar godkand av oss. Vanligen besok [www.pure-audio.com](#) for att registrera din produkt hos oss. Om du har problem med din enhet, vanligen kontakta din leverantor eller kontakta Pure Support p adressen som anges p baksidan av denna manual.

Godkannedanden

CE-mark. Harmed forklaras Pure International Limited att denna radiomodell Classic Active uppfyller de vasentliga kraven i RED 2014/53/EU. Den fullstandiga texten av EU-forklaringen om overensstammelse finns tillganglig p foljande internetadress: [https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity](#)

Pure International Limited forklaras att denna radiomodell Classic Active uppfyller EN18031-1:2024 (Inga personuppgifter anvands)

CZ Bezpečnostní pokyny a upozornění

Symboly použité na tomto produktu

Potenciálne vazne riziko pro vaši osobnı bezpečnost. Aby se preelilo moznemu zranenı nebo umrtı, dodržujte vsechna bezpečnostnı oznamenı s tímto symbolem.

Upozornenı. Před použitím si pečetete užívatelskou příručku. Aby se preelilo moznemu zranenı nebo umrtı, dodržujte vsechna bezpečnostnı oznamenı s tímto symbolem.

Upozornenı. Riziko elektrického šoku při otevření, neotevřte ji (viz poznámka 12)

Symbol síťového napětí AC (50/60 Hz) Kde zapnuté nebo vypnuté produkt, nebo ho uvést do pohotovostního režimu.

1. Zpočetı ete: Před použitím si pečetete vsechny bezpečnostnı pokyny. Zahrňte je při predávání produktu.

2. Dodržujte pokyny: Nedodrženı pokynı muze ohrozit bezpečnost a zrušit zaruku.

3. Pouze schvalene přistruženstvı: Používejte pouze přistružené a schvalene spolecnosti Pure.

4. Pouze pro vnitřnı použitı: Pouze pro vnitřnı použitı. Zajistete spravnou ventilaci behem provozu.

5. Vyhnete se kapalinam: Nevystavujte kapalnı splouchanı nebo na produkt nepokladejte předmty naplnene tekutinou. Pokud dojde k rozlitı, okamžite odjete a kontaktujte vaši prodejce. Nikdy se nedotýkejte mokřyma rukama.

6. Vlhkost a kondenzace: Vyhnete se použitı vı oblastech s vysokou vlhkostí nebo extrémnımi teplotami. Kondenzace muze poškodit produkt.

7. Teplota a plamen: Držte dal od zdrojı tepla a otevřenı ohnı. Neopouštejte v extrémnıch teplotach.

8. Kontrola napetı: Používejte pouze s 100–230V AC, 50/60Hz. Pokud si nejste jistı, poraďte se se svım prodejcem před pouzřenım.

9. Orba napejícího kabelu: Vždy odpojte za zastrku, ne za kabel. Držte kabele mimo chodby a vyhnete se jejich zkroucenı.

10. Dlouhodobe nepoužívanı: Odpojte, pokud produkt nepoužívate po delší dobu. Hlavnı zastrka musí zustat nasadeno přistrupnı.

11. Žadnı prodluřovacı kabely: Používejte pouze dodanı napející kabel. Neprovadete ho pod kabemı ani na nı nepokladejte těžke předmty. Poškozenı kabely vymete prostřednımi autorizovanho servisního střediska.

12. Nepoškozujte: Žadnı částı, které lze opravit užívatelsky. Otevřeni jednotky moze zposobit elektrický šok a zrušit zaruku.

13. Spravnı likvidace: Likvidujte podle místnıch ekologických předpı. Poškozenı kabely vymete prostřednımi autorizovanho servisního střediska.

14. Aska eller franvaro: Koppla ur under stormar eller vid langvarig franvaro (t.ex. semester).

15. Rengoring: Koppla ur fore rengoring. Anvand inte slipande pads eller rengorningsmedel.

16. Interferens: Elektrostatiske urladdningar kan orsaka funktionsstoringar. Om interferensen uppstar, andra riktnng eller flytta enheten.

17. Onormala tecken: Sluta anvanda om du marcker overhettning, missfargning, svullnad eller lackage.

18. Medicinska apparater: Kan stora pacemakers eller liknande apparater. Hall ett sakert avstand. Konsultera din lakare om det behovs.

Informace o zaruce

Pure International Limited zaručuje koncovnemu užívateli, že tento produkt bude bez vad v materilech a zpracovanı behem normnnıho pouzıvanı po dobu dvou let od data zakoupenı. Tato zaruka pokrývá poruchy zpsobené vybroubenı nebo designovımi vadami; nevztahuje se na případy, jako je nahodne poškození, at uř způsobenı akcivı, opotřebenı, nedbalost, úpravy, modifikace nebo opravy, které nejsou autorizovány namı. Navštıte prosim [www.pure-audio.com](#), abyste zaregistrovali svıj produkt u nas. Pokud mate problém se svou jednotkou, kontaktujte sveho dodavatele nebo kontaktujte Pure Support na adresu uvedenou na zadnı stranı tega příručníka.

na zadnı stranı teto příručníku.

SChválenı
CE označenı. Tímto Pure International Limited prohlašuje, že tento model rádıa Classic Active je v souladu se zakladnımi požadavky smernice RED 2014/53/EU. Uplnıj text EU prohlasenı o shodı je k dispozici na nasledující internetove adrese: [https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity](#) Pure International Limited prohlašuje, že tento model rádıa Classic Active je v souladu s EN18031-1:2024 (Žadnı osobnı data nebyla pouřta)

PL

Instrukcje bezpieczeŃstwa i ostrzeżenia

Symboly uŹywane w tym produkcie

Potencjalnie powaŹne ryzyko bezpieczeŃstwa osobistego. Aby uniknac moŹliwego uszkodzenia, nie otwieraj przestzeŹgaj wszystkich powiadomieŃ bezpieczeŃstwa z tym symbolem.

Ostrzeżenie. Przeczytaj instrukcj obsługi przed uŹyciem.

Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli otwarte, nie otwieraj (patrz uwaga 12)

Symbol zasilania AC (50/60 Hz) Gdzie włączyć lub wyłączyć produkt, lub przelaczyć go w tryb czuwania.

1. Zaczynaj od: Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeŃstwa przed uŹyciem. Dołcz je przy przekazywaniu produktu.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami: Nieprzestrzeganie instrukcji moŹe zagrozić bezpieczeŃstwu i uniemoŹliwi gwarancj.

3. Tylko zatwierdzone akcesoria: UŹywaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez Pure.

4. UŹyte wewntrznı: Tylko do uŹytku wewntrznego. Zapewnij odpowiedni wentylacj podczas pracy.

5. Unikaj cieczy: Nie naraŹaj na kapalnı roztwor/rozpryskiwanie ani nie umieszczaj obiektów napełnionych ciecz na produkcie. W przypadku rozlania natychmiast odłacz zasilanie i skontaktuj si z dealerem. Nigdy nie dotykaj mokrymi rekami.

6. Wilgotnośc i kondensacja: Unikaj uŹywania w wysokiej wilgotnoścı lub w ekstremalnych temperaturach. Kondensacja moŹe uszkodzić produkt.

7. Ciepło i ogień: Trzymaj z dala od Źródła ciepła i otwartego ognia. Nie uŹywaj w ekstremalnych temperaturach.

8. Sprawdzenie napięcia: UŹywaj tylko z napięciem 100–230V AC, 50/60Hz. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj si z dealerem przed połączaniem.

9. Plegacja przewodu zasilającego: Zawsze odłaczaj z wtyczk, a nie z przewodu. Trzymaj kabele z dala od przejı i unikaj ich zginiania.

10. Długoterminowe nieuŹywanie: Odłacz, jeśli nie uŹywasz przez duŹszy czas. Wtyczka sieciowa musi być łatwo dostępna.

11. Brak przedłużaczy: UŹywaj tylko dostarczonego przewodu zasilającego. Nie prowadź pod dywanami ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów. Wymień uszkodzone przewody w autoryzowanym serwisie.

12. Nie otwieraj: Brak cześci do samodzielnej naprawy. Otwieranie urzadzenia moŹe spowodować porażenie prądem i uniemoŹliwi gwarancj.

13. Właściwe uŹywanie: UŹylizuj zgodnie z instrukcjami přisepisami orgno srodkowıska.

14. Burze lub nieobecnośc: Odłacz podczas burz lub długotrwałej nieobecnoścı (np. wakacje). Substitua cables danificados por meio de um centro de serviço autorizado.

15. Czyszczenie: Odłacz przed czyszczeniem. Nie uŹywaj szorstkich padów ani srodków czyszczacych.

16. Zakłozenie: Wyładowania elektrycznıe mog powodowac behem normnnıho pouzıvanı po dobu dvou let od data zakoupenı. Tato zaruka pokrývá poruchy zpsobené vybroubenı nebo designovımi vadami; nevztahuje se na případy, jako je nahodne poškození, at uř způsobenı akcivı, opotřebenı, nedbalost, úpravy, modifikace nebo opravy, které nejsou autorizovány namı.

17. Navštıte prosim [www.pure-audio.com](#), abyste zaregistrovali svıj produkt u nas. Pokud mate problém se svou jednotkou, kontaktujte sveho dodavatele nebo kontaktujte Pure Support na adresu uvedenou na zadnı stranı tega příručníka.

Informacje o gwarancji

Pure International Limited gwarantuje uŹytkownikowi koŹcowemu, że ten produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych w trakcie normalnego uŹytkowania przez okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja ta obejmuje awarie spowodowane wadami produkcyjnymi lub projektowymi, nie dotyczy przypadków takich jak uszkodzenia przypadkowe, niezaleŹnie od przyczyny, zuŹycie, zaniedbanie, regulacje, modifikacje lub naprawy nieautoryzowane przez nas. Prosze odwiedzić [www.pure-audio.com](#), aby zarejestrować swój produkt u nas. W przypadku problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z dostawcą lub z Pure Support pod adresem podanym na tylnej stronie tej instrukcji.

Zatwierdzenia

Oznaczenie CE. Niniejszym Pure International Limited deklaruje, że model radıa Classic Active jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji Zgodnoścı UE jest dostępny przy następnym adresie internetowym: [https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity](#) Pure International Limited deklaruje, że ten model radıa Classic Active jest zgodny z EN18031-1:2024 (Nie uŹyto danych osobowych)

Pr

Potencjalnie powaŹne ryzyko bezpieczeŃstwa osobistego. Aby uniknac moŹliwego uszkodzenia, nie otwieraj przestzeŹgaj wszystkich powiadomieŃ bezpieczeŃstwa z tym symbolem.

Ostrzeżenie. Przeczytaj instrukcj obsługi przed uŹyciem.

Uwaga, ryzyko porażenia prądem elektrycznym, jeśli otwarte, nie otwieraj (patrz uwaga 12)

Symbol zasilania AC (50/60 Hz) Gdzie włączyć lub wyłączyć produkt, lub przelaczyć go w tryb czuwania.

1. Zaczynaj od: Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeŃstwa przed uŹyciem. Dołcz je przy przekazywaniu produktu.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami: Nieprzestrzeganie instrukcji moŹe zagrozić bezpieczeŃstwu i uniemoŹliwi gwarancj.

3. Tylko zatwierdzone akcesoria: UŹywaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez Pure.

4. UŹyte wewntrznı: Tylko do uŹytku wewntrznego. Zapewnij odpowiedni wentylacj podczas pracy.

5. Unikaj cieczy: Nie naraŹaj na kapalnı roztwor/rozpryskiwanie ani nie umieszczaj obiektów napełnionych ciecz na produkcie. W przypadku rozlania natychmiast odłacz zasilanie i skontaktuj si z dealerem. Nigdy nie dotykaj mokrymi rekami.

6. Wilgotnośc i kondensacja: Unikaj uŹywania w wysokiej wilgotnoścı lub w ekstremalnych temperaturach. Kondensacja moŹe uszkodzić produkt.

7. Ciepło i ogień: Trzymaj z dala od Źródła ciepła i otwartego ognia. Nie uŹywaj w ekstremalnych temperaturach.

8. Sprawdzenie napięcia: UŹywaj tylko z napięciem 100–230V AC, 50/60Hz. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj si z dealerem przed połączaniem.

9. Plegacja przewodu zasilającego: Zawsze odłaczaj z wtyczk, a nie z przewodu. Trzymaj kabele z dala od przejı i unikaj ich zginiania.

10. Długoterminowe nieuŹywanie: Odłacz, jeśli nie uŹywasz przez duŹszy czas. Wtyczka sieciowa musi być łatwo dostępna.

11. Brak przedłużaczy: UŹywaj tylko dostarczonego przewodu zasilającego. Nie prowadź pod dywanami ani nie kładź na nim ciężkich przedmiotów. Wymień uszkodzone przewody w autoryzowanym serwisie.

12. Nie otwieraj: Brak cześci do samodzielnej naprawy. Otwieranie urzadzenia moŹe spowodować porażenie prądem i uniemoŹliwi gwarancj.

13. Właściwe uŹywanie: UŹylizuj zgodnie z instrukcjami přisepisami orgno srodkowıska.

14. Burze lub nieobecnośc: Odłacz podczas burz lub długotrwałej nieobecnoścı (np. wakacje). Substitua cables danificados por meio de um centro de serviço autorizado.

15. Czyszczenie: Odłacz przed czyszczeniem. Nie uŹywaj szorstkich padów ani srodków czyszczacych.

16. Zakłozenie: Wyładowania elektrycznıe mog powodowac behem normnnıho pouzıvanı po dobu dvou let od data zakoupenı. Tato zaruka pokrývá poruchy zpsobené vybroubenı nebo designovımi vadami; nevztahuje se na případy, jako je nahodne poškození, at uř způsobenı akcivı, opotřebenı, nedbalost, úpravy, modifikace nebo opravy, které nejsou autorizovány namı.

17. Navštıte prosim [www.pure-audio.com](#), abyste zaregistrovali svıj produkt u nas. Pokud mate problém se svou jednotkou, kontaktujte sveho dodavatele nebo kontaktujte Pure Support na adresu uvedenou na zadnı stranı tega příručníka.

realoque o dispositivo se ocorrer interferencia.

17. Sinais Anormais: Pare de usar se notar superaquecimento, desconforto, inchaço ou vazamento. Ala kayta hankaavija linjoima tı prduksista.

18. Dispositivos Medicos: Pode interferir com marcapasso ou dispositivos similares. Mantenha uma distancia segura. Consulte seu medico se necessario.

Informaço es sobre a garantia
A Pure International Limited garante ao usuario final que este produto estar livre de defeitos em materiais e mao de obra durante o uso normal por um perıodo de dois anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre falhas devido a defeitos de fabricaço ou design; nao se aplica em casos como danos acidentais, independenete da causa, desgaste, negligencia, ajuste, modifcaço ou reparo nao autorizado por nos. Visite [www.pure-audio.com](#) para registrar seu produto conosco. Se voce tiver um problema com sua unidade, entre em contato com seu fornecedor ou com o Suporte Pure no endereço indicado na parte traseira deste manual.

Takuu tiedot
Pure International Limited takaa oppikktajittajille, ett tama tuote on materiaaleissa ja tyon laadussa osaan vihetnon normaalisssa kyttoss kahden vuoden ajan ostopatuksesta. Tama takuu kattaa valmistus- tai suunnitteluvirheit ja ohittamat rikkomukset, se ei koske tapauksia, kuten vahingossa tapahtuvaa vaurioitumista, kulumista, huollottomuutta, saottoja, muutoksia tai korjauksia, jolloin ole valtuuttu meilt. Ky osoitteessa [www.pure-audio.com](#) rekisteroidaksesi tuotteesi kanssamme. Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, ota yhteytt toimittajass tai Pure-tukeen osoitteessa, joka on mainittu taman kyttoppaan takakannessa.

Aprovaço es
Marcado CE. Por meio deste, a Pure International Limited declara que este modelo de radio Classic Active est em conformidade com os requisitos essenciais da RED 2014/53/UE. O texto completo da Declaraço de Conformidade da UE est disponıvel no seguinte endereço da internet: [https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity](#)

Hyvksynnat

CE-merkkı. Taten Pure International Limited ilmoittaa, ett tama radiomalli Classic Active tayttaa RED 2014/53/EU:n olennaiset vaatimukset. EU:n vaatimusten mukaisuutta varten kaikki tekstit on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: [https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity](#)

Pure International Limited declara que este modelo de radio Classic Active est em conformidade com o Regulamento da UE est disponıvel no seguinte endereço da internet: [https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity](#)

Pure International Limited dichiara che questo modello di radio Classic Active est in conformit con i requisiti essenziali della RED 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformit della UE est disponibile sul seguente indirizzo internet: [https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity](#)

Fi

Turvaohjeet ja varoitukset

Symbolit, joiden kaytetan tass tuotteen

Mahdollisesti vakava riski henkilokohtaiselle turvallisuudellesi. Valt mahdollisia vammoja tai kuolemia noudattamalla kaikkia taman symbolin sisaltami turvallisuuksiltoituksia.

Vaaroitus. Lue kyttoapas ennen kyttoa. Vaaroitus. Saħkosokki riski, jos avataan, al avaa (katso huomautus 12)

AC-verkko symboli (50/60 Hz) Miss laite voidaan kytket paalle tai pois paall tai laittaa lepotilaan.

1. Lue ensin: Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen kyttoa. Sisalty te vuotteen sirtimisen yhteydess.

2. Noudata ohjeita: Ohjeiden noudattamatta jattaminen voi vaarantaa turvallisuuden ja mittid takuun.

3. Vain hyvksytyt lisavarusteet: Kayt vain Pure-hyvksytyjt lisavarusteita.

4. Sisakyto: Vain sisakyto. Varmista riittava ilmanvaihto kytton aikana.

5. Valta nesteit: Al altista lippuvalle/roiskuville nesteille tai aseta nesteittyhteisia esineit tuotteen paalle. Jos nesteit vuotaa, irrota heti virtajohto ja ota yhteytt jalleennuymyaan. Al koskaan kosketa markine kasin.

6. Kosteus ja kondensaatio: Valt kyttoa korkeassa kosteudessa tai aairimaisissa lamptiloissa. Kondensaatio voi vahingoittaa tuotetta.

7. Lamp ja tuli: Pid kaukana lamplahteista ja avoimista liekeist. Al kayt aairimaisissa lamptiloissa.

8. Jannitetarvikust: Kayt vain 100–230V AC, 50/60Hz. Jos olet epvarma, kysy jalleennuymyaan ennen liittamist.

9. Virtajohton hoito: Irrota aina pistokkeesta, ei johdosta. Pid kaapelit poissa kulkuvayilt ja valta puristamista.

10. Pitkaaikainen kyttamattomuus: Irrota, jos ei kayt pitkaen aikaa. Pistorasian on oltava helppokyt saatavilla.

11. Ei jatkojohdot: Kayt vain mukana toimitettua virtajohtoa. Al kuljeta mattojen alla tai aseta raskaita esineit sen paalle. Vaihda vaurioituneet johdot valtuuttedu huollotekeskussa.

12. Al avaa: Ei kyttajn huolettava asia. Yksikn avaaminen voi aiheuttaa saħkosiskun ja mittid takuun.

13. Oikea havittminen: Havitt paikallisten ympristotiekien mukaisesti.

14. Reilampno ou Ausencia: Desconecte durante tempestades ou ausencia prolongada (por exemplo, ferias).

15. BezprodruŹnı kabel: Koristite samo isporučenı napaŹni kabel. Ne postavljajte ispod teploje ili stavljajte teške predmete na njega. Zamjenite oštećene kabele putem ovlaštenog servisnog centra.

16. Nie otwierae: Nema djelova koje korisnik moŹe servisirati. O-

14. Salama tai poissaolo: Irrota myrskytien tai pitkien poissaolojen (esim. lomai) aikana.

15. Puhdistus: Irrota ennen puhdistusta. Al kayta hankaavija linjoima tı puhdistusaineita.

16. Hairittı: Elektrostatiittien purkaus voi aiheuttaa toimintahairitd. Suuntaa tai siira laitetta, jos hairitd esiintyy.

17. Poikkekaytt merkitt Lopeta kytto, jos huomaat yllakummeita, varimuutoksia, turvotusta tai vuotoa.

18. Lakietiellemist laitteet: Voi hairitt sydanentahdistimia tai vastaviva laitteita. Pid turvallis-linen etaistys. Kysy lakarivaltaivertaisuessa.</