

EN

Safety instructions and cautions

Symbols used on this product

- Potentially serious risk to your personal safety. To avoid possible injury or death, obey all safety notices with this symbol.
Caution. Read the user manual before use.
USB-A 1.5A DC power supply required to charge.
USB-C Device.

Where to switch on or off the product, or put it in standby.

- 1. Read Before Use: Read all safety information before using. Include all documents if passing the product on.
2. Follow Instructions: Ignoring instructions may affect safety and void your warranty.
3. Approved Accessories: Only use Pure-approved attachments and accessories.
4. Climate Use: Use only in moderate indoor climates.
5. Temperature & Heat: Avoid extreme heat or cold. Keep away from radiators, fires, and open flames (e.g. candles).
6. Battery Hazards: Do not expose the battery to pressure, heat, flames, or crush/cut it. Ensure ventilation when charging. Dispose of batteries according to local rules. Do not incinerate or overheat.
7. Charging Requirements: Use only the supplied USB-A to USB-C cable with a CE-approved adapter (min. 1A output) that complies with EN62368-1 safety isolation standards.
8. Proper Disposal: Dispose of the product and battery per local environmental regulations.
9. Power Down When Unused: Unplug during lightning storms or long periods of disuse (e.g. holidays).
10. Cleaning: Unplug before cleaning. Avoid abrasive cloths or cleaners that could damage the surface.
11. Electrostatic Interference: Product may malfunction if exposed to electrostatic discharge. Reset or reposition if interference occurs.
12. Stop Use If Abnormal: Discontinue use if overheating, discoloration, bulging, or leakage occurs.
13. Hearing Safety: Avoid listening at high volumes for long durations to prevent hearing damage.
14. Battery Replacement: Users: Visit support.pure-audio.com Service Technicians: Replace only with the same or equivalent type to avoid explosion risk.
15. Charging in Sunlight: Do not charge the product in direct sunlight due to risk of overheating or injury.

Warranty information

Pure International Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults, it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure-audio.com to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at the address shown on the rear of this manual.

Approvals

CE marked. Hereby, Pure International Limited declares that this radio model Elan Move is in compliance with the essential requirements of RED 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity

DE

Sicherheitsanweisungen und Vorsichtsmaßnahmen

Symbole, die auf diesem Produkt verwendet werden

- Potenziell ernsthaftes Risiko für Ihre persönliche Sicherheit. Um mögliche Verletzungen oder den Tod zu vermeiden, befolgen Sie alle Sicherheitsmitteilungen mit diesem Symbol.
Vorsicht. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Benutzung.
USB-A 1.5A DC-Netzteil erforderlich zum Laden.
Vorsicht. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Benutzung.
USB-A 1.5A DC-Netzteil erforderlich zum Laden.
Wo das Produkt eingeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt werden kann.

FR

Instructions de sécurité et avertissements

Symboles utilisés sur ce produit

- Risque potentiellement grave pour votre sécurité personnelle. Pour éviter toute blessure ou décès, respectez tous les avis de sécurité portant ce symbole.
Avertissement. Lisez le manuel de l'utilisateur avant utilisation.
Alimentation électrique DC USB-A 1.5A requise pour charger.
Appareil USB-C.
Où allumer ou éteindre le produit, ou le mettre en veille.

- 1. Vor Gebrauch lesen: Lesen Sie alle Sicherheitsinformationen vor der Benutzung. Alle Dokumente beifügen, wenn das Produkt weitergegeben wird.
2. Anweisungen befolgen: Das Ignorieren von Anweisungen kann die Sicherheit beeinträchtigen und Ihre Garantie ungültig machen.
3. Genehmigte Zubehör: Verwenden Sie nur von Pure genehmigte Zubehöreile und -zubehör.
4. Klimanutzung: Nur in gemäßigten Innenklimaten verwenden.
5. Temperatur & Wärme: Extreme Hitze oder Kälte vermeiden. Von Heizkörpern, Feuer und offenen Flammen (z.B. Kerzen) fernhalten.
6. Batteriegefahren: Setzen Sie die Batterie keinem Druck, Hitze, Flammen aus oder zerdrücken/schneiden Sie sie. Sorgen Sie für Belüftung beim Laden. Entsorgen Sie Batterien gemäß den lokalen Vorschriften. Nicht verbrennen oder überhitzen.
7. Ladeanforderungen: Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-A-zu-USB-C-Kabel mit einem CE-zugelassenen Adapter (min. 1A Ausgang), der den Sicherheitsisolerationsstandards EN62368-1 entspricht.
8. Ordnungsgemäße Entsorgung: Entsorgen Sie das Produkt und die Batterie gemäß den lokalen Umweltschutzvorschriften.
9. Gerät ausschalten, wenn nicht in Gebrauch: Bei Gewittern oder längeren Nichtbenutzungszeiten (z.B. Urlaub) vom Stromnetz trennen.
10. Reinigung: Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen. Vermeiden Sie abrasive Tücher oder Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
11. Elektrostatische Störungen: Das Produkt kann bei elektrostatischer Entladung Fehlfunktionen aufweisen. Bei Störungen zurücksetzen oder neu positionieren.
12. Verwendung einstellen, wenn abnormal: Die Verwendung einstellen, wenn Überhitzung, Verfärbung, Wölbung oder Leckage auftritt.
13. Hörsicherheit: Vermeiden Sie das Hören bei hohen Lautstärken über längere Zeit, um Hörschäden zu verhindern.
14. Batteriewechsel: Benutzer: Besuchen Sie support.pure-audio.com Servicetechniker: Nur mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Typ ersetzen, um Explosionsrisiken zu vermeiden.
15. Laden im Sonnenlicht: Das Produkt nicht im direkten Sonnenlicht laden, da Überhitzungs- oder Verletzungsrisiken bestehen.

Garantieinformationen

Pure International Limited garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt bei normalem Gebrauch innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Ga-

rantie deckt Ausfälle aufgrund von Herstellungs- oder Konstruktionsfehlern ab; sie gilt nicht in Fällen wie versehentlichen Schäden, gleich aus welchem Grund, Abnutzung, Fahrlässigkeit, Anpassung, Modifikation oder Reparatur, die nicht von uns autorisiert wurde. Bitte besuchen Sie www.pure-audio.com, um Ihr Produkt bei uns zu registrieren. Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter oder kontaktieren Sie den Pure Support unter der auf der Rückseite dieses Handbuchs angegebenen Adresse.

Informations sur la garantie

Pure International Limited garantiert à l'utilisateur final que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les pannes dues à des défauts de fabrication ou de conception ; elle ne s'applique pas dans des cas tels que des dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, l'usure, la négligence, l'ajustement, la modification ou la réparation non autorisée par nos soins. Veuillez visiter www.pure-audio.com pour enregistrer votre produit auprès de nous. Si vous avez un problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou contacter Pure Support à l'adresse indiquée au dos de ce manuel.

IT

Istruzioni di sicurezza e avvisamenti

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Rischio potenzialmente grave per la tua sicurezza personale. Per evitare possibili infortuni o morte, osserva tutte le avvertenze di sicurezza con questo simbolo.
Attenzione. Leggere il manuale dell'utente prima dell'uso.
Alimentatore DC USB-A 1.5A necessario per la ricarica.
Dispositivo USB-C.
Dove accendere o spegnere il prodotto, o metterlo in standby.

- 1. Lire Avant Utilisation : Lisez toutes les informations de sécurité avant d'utiliser. Incluez tous les documents si vous passez le produit.
2. Suivez les Instructions : Ignorez les instructions qui annulent votre garantie.
3. Accessoires Approuvés : Utilisez uniquement des accessoires et des pièces jointes approuvés par Pure.
4. Utilisation Climatique : Utilisez uniquement dans des climats intérieurs modérés.
5. Température et Chaleur : Évitez la chaleur ou le froid extrêmes. Gardez à l'écart des radiateurs, des feux et des flammes nues (par exemple, des bougies).
6. Risques de Batterie : Ne pas exposer la batterie à la pression, à la chaleur, aux flammes, ou à l'écrasement/couper. Assurez-vous d'une ventilation lors de la charge. Éliminez les batteries selon les règles locales. Ne pas incinérer ou surchauffer.
7. Exigences de Charge : Utilisez uniquement le câble USB-A vers USB-C fourni avec un adaptateur approuvé CE (min. 1A de sortie) conforme aux normes de sécurité d'isolation EN62368-1.
8. Ordonngemäße Entsorgung: Entsorgen Sie das Produkt und die Batterie gemäß den lokalen Umweltschutzvorschriften.
9. Éteindre L'orsqu'Inutilisé : Débranchez pendant les orages ou les longues périodes d'inutilisation (par exemple, les vacances).
10. Nettoyage : Débranchez avant de nettoyer. Évitez les chiffons ou nettoyeurs abrasifs qui pourraient endommager la surface.
11. Interférence Électrostatique : Le produit peut mal fonctionner s'il est exposé à une décharge électrostatique. Réinitialisez ou repositionnez si une interférence se produit.
12. Cesser l'Utilisation Si Anormal : Cessez d'utiliser si une surchauffe, une décoloration, un gonflement ou une fuite se produisent.
13. Sécurité Auditive : Évitez d'exposer à des volumes élevés pendant de longues durées pour prévenir les dommages auditifs.
14. Remplacement de Batterie : Utilisez : Rendez-vous sur support.pure-audio.com Techniciens de Service :

FOLD HERE

Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent pour éviter le risque d'explosion.
Charge au Soleil : Ne chargez pas le produit en plein soleil en raison du risque de surchauffe ou de blessure.

Informazioni sulla garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione durante l'uso normale per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi come danni accidentali, comunione causati, usura, negligenza, sostituzione, modifica o riparazione non autorizzata da noi. Si prega di visitare www.pure-audio.com per registrare il prodotto con noi. Se si ha un problema con l'unità, contattare il fornitore o contattare Pure Support all'indirizzo indicato sul retro di questo manuale.

DK

Istruzioni di sicurezza e avvisamenti

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Risiko potentielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at undgå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol.
Advarsel. Læs brugermanualen før brug.
USB-A 1.5A DC-strømforsyning kræves for at oplade.
USB-C-enheden.
Hvor du tænder eller slukker for produktet, eller sætter det i standby.

- 1. Leggere prima dell'uso: Leggere le informazioni di sicurezza prima dell'uso. Includere tutti i documenti se si passa il prodotto.
2. Seguire le istruzioni: Ignorare le istruzioni può influire sulla sicurezza e annullare la garanzia.
3. Accessori approvati: Utilizzare solo accessori e attacchi approvati da Pure.
4. Uso climatico: Utilizzare solo in climi interni moderati.
5. Temperatura e calore: Evitare il calore o il freddo estremi. Tenere lontano da radiatori, fuochi e fiamme libere (ad es. candele).
6. Pericoli della batteria: Non esporre la batteria a pressione, calore, fiamme o schiacciarla/tagliarla. Assicurare ventilazione durante la ricarica. Smaltire le batterie secondo le normative locali. Non incenerire o surriscaldare.
7. Requisiti di ricarica: Utilizzare solo il cavo USB-A a USB-C fornito con un adattatore approvato CE (min. 1A di uscita) che rispetti gli standard di isolamento di sicurezza EN62368-1.
8. Smaltimento corretto: Smaltire il prodotto e la batteria secondo le normative ambientali locali.
9. Spegnere quando non in uso: Scollegare durante i temporali o lunghi periodi di inattività (ad es. vacanze).
10. Pulizia: Scollegare prima della pulizia. Evitare panni o detersivi abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie.
11. Interferenza elettrostatica: Il prodotto potrebbe malfunzionare se esposto a scariche elettrostatiche. Ripristinare o riposizionare se si verifica interferenza.
12. Intermopere l'uso se anomalo: Intermopere l'uso se si verifica surriscaldamento,

FOLD HERE

stop Brug Hvis Unormalt: Stop brughen, hvis der opstår overophedning, misfarvning, buler eller lækage.
Hørselsikkerhet: Unngå å lytte på høye volumer over lange perioder for å forhindre hørselsskader.
Batteri Erstatning: Brukere: Besøk support.pure-audio.com Service Teknikere: Bytt kun med samme eller tilsvarende type for å unngå eksplosjonsrisiko.

Informazioni sulla garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione durante l'uso normale per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi come danni accidentali, comunione causati, usura, negligenza, sostituzione, modifica o riparazione non autorizzata da noi. Si prega di visitare www.pure-audio.com per registrare il prodotto con noi. Se si ha un problema con l'unità, contattare il fornitore o contattare Pure Support all'indirizzo indicato sul retro di questo manuale.

DK

Istruzioni di sicurezza e avvisamenti

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Risiko potentielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at undgå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol.
Advarsel. Læs brugermanualen før brug.
USB-A 1.5A DC-strømforsyning kræves for at oplade.
USB-C-enheden.
Hvor du tænder eller slukker for produktet, eller sætter det i standby.

- 1. Les Før Brug: Les alle sikkerhedsinformasjon før bruk. Inkluder alle dokumenter hvis produktet overføres.
2. Følg Instruksjonene: Å ignorere instruksjoner kan påvirke sikkerheten og ugyldiggjøre garantien.
3. Godkjente Tilbehør: Bruk kun Pure-godkjente vedlegg og tilbehør.
4. Klima Bruk: Bruk kun i moderate innendørs klimaer.
5. Temperatur & Varme: Unngå ekstrem varme eller kulde. Hold unna radiatorer, branner og åpne flammer (f.eks. lys).
6. Batteri Fare: Ikke utsett batteriet for trykk, varme, flammer eller knus/kutt det. Sørg for ventilasjon ved lading. Kaste batterier i henhold til lokale regler. Ikke brenn eller overopphet.
7. Ladekrav: Bruk kun den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen med en CE-godkjent adapter (min. 1A utgang) som overholder EN62368-1 sikkerhetsisolasjonsstandarder.
8. Riktig Avfallshåndtering: Kaste produktet og batteriet i henhold til lokale miljøregler.
9. Slå Av Når Ubrukt: Koble fra under tordenvejr eller lange perioder med inaktivitet (f.eks. ferier).
10. Rengjøring: Koble fra før rengjøring. Unngå abrasive kluter eller rengjøringsmidler som kan skade overflaten.
11. Elektrostatisk Interferens: Produktet kan fungere feil hvis det utsettes for elektrostatisk utlading. Tilbakestille eller opplasser hvis interferens oppstår.
12. Stopp Bruk Hvis Unormalt: Avbryt bruken hvis overoppheting, misfarging,

FOLD HERE

stop Brug Hvis Unormalt: Stop brughen, hvis der opstår overophedning, misfarvning, buler eller lækage.
Hørselsikkerhet: Unngå å lytte på høye volumer over lange perioder for å forhindre hørselsskader.
Batteri Erstatning: Brukere: Besøk support.pure-audio.com Service Teknikere: Bytt kun med samme eller tilsvarende type for å unngå eksplosjonsrisiko.

Informazioni sulla garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione durante l'uso normale per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi come danni accidentali, comunione causati, usura, negligenza, sostituzione, modifica o riparazione non autorizzata da noi. Si prega di visitare www.pure-audio.com per registrare il prodotto con noi. Se si ha un problema con l'unità, contattare il fornitore o contattare Pure Support all'indirizzo indicato sul retro di questo manuale.

DK

Istruzioni di sicurezza e avvisamenti

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Risiko potentielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at undgå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol.
Advarsel. Læs brugermanualen før bruk.
USB-A 1.5A DC-strømforsyning kræves for at oplade.
USB-C-enheden.
Hvor du tænder eller slukker for produktet, eller sætter det i standby.

- 1. Les Før Brug: Les alle sikkerhedsinformasjon før bruk. Inkluder alle dokumenter hvis produktet overføres.
2. Følg Instruksjonene: Å ignorere instruksjoner kan påvirke sikkerheten og ugyldiggjøre garantien.
3. Godkjente Tilbehør: Bruk kun Pure-godkjente vedlegg og tilbehør.
4. Klima Bruk: Bruk kun i moderate innendørs klimaer.
5. Temperatur & Varme: Unngå ekstrem varme eller kulde. Hold unna radiatorer, branner og åpne flammer (f.eks. lys).
6. Batteri Fare: Ikke utsett batteriet for trykk, varme, flammer eller knus/kutt det. Sørg for ventilasjon ved lading. Kaste batterier i henhold til lokale regler. Ikke brenn eller overopphet.
7. Ladekrav: Bruk kun den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen med en CE-godkjent adapter (min. 1A utgang) som overholder EN62368-1 sikkerhetsisolasjonsstandarder.
8. Riktig Avfallshåndtering: Kaste produktet og batteriet i henhold til lokale miljøregler.
9. Slå Av Når Ubrukt: Koble fra under tordenvejr eller lange perioder med inaktivitet (f.eks. ferier).
10. Rengjøring: Koble fra før rengjøring. Unngå abrasive kluter eller rengjøringsmidler som kan skade overflaten.
11. Elektrostatisk Interferens: Produktet kan fungere feil hvis det utsettes for elektrostatisk utlading. Tilbakestille eller opplasser hvis interferens oppstår.
12. Stopp Bruk Hvis Unormalt: Avbryt bruken hvis overoppheting, misfarging,

FOLD HERE

stop Brug Hvis Unormalt: Stop brughen, hvis der opstår overophedning, misfarvning, buler eller lækage.
Hørselsikkerhet: Unngå å lytte på høye volumer over lange perioder for å forhindre hørselsskader.
Batteri Erstatning: Brukere: Besøk support.pure-audio.com Service Teknikere: Bytt kun med samme eller tilsvarende type for å unngå eksplosjonsrisiko.

Informazioni sulla garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione durante l'uso normale per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi come danni accidentali, comunione causati, usura, negligenza, sostituzione, modifica o riparazione non autorizzata da noi. Si prega di visitare www.pure-audio.com per registrare il prodotto con noi. Se si ha un problema con l'unità, contattare il fornitore o contattare Pure Support all'indirizzo indicato sul retro di questo manuale.

DK

Istruzioni di sicurezza e avvisamenti

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Risiko potentielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at undgå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol.
Advarsel. Læs brugermanualen før bruk.
USB-A 1.5A DC-strømforsyning kræves for at oplade.
USB-C-enheden.
Hvor du tænder eller slukker for produktet, eller sætter det i standby.

- 1. Les Før Brug: Les alle sikkerhedsinformasjon før bruk. Inkluder alle dokumenter hvis produktet overføres.
2. Følg Instruksjonene: Å ignorere instruksjoner kan påvirke sikkerheten og ugyldiggjøre garantien.
3. Godkjente Tilbehør: Bruk kun Pure-godkjente vedlegg og tilbehør.
4. Klima Bruk: Bruk kun i moderate innendørs klimaer.
5. Temperatur & Varme: Unngå ekstrem varme eller kulde. Hold unna radiatorer, branner og åpne flammer (f.eks. lys).
6. Batteri Fare: Ikke utsett batteriet for trykk, varme, flammer eller knus/kutt det. Sørg for ventilasjon ved lading. Kaste batterier i henhold til lokale regler. Ikke brenn eller overopphet.
7. Ladekrav: Bruk kun den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen med en CE-godkjent adapter (min. 1A utgang) som overholder EN62368-1 sikkerhetsisolasjonsstandarder.
8. Riktig Avfallshåndtering: Kaste produktet og batteriet i henhold til lokale miljøregler.
9. Slå Av Når Ubrukt: Koble fra under tordenvejr eller lange perioder med inaktivitet (f.eks. ferier).
10. Rengjøring: Koble fra før rengjøring. Unngå abrasive kluter eller rengjøringsmidler som kan skade overflaten.
11. Elektrostatisk Interferens: Produktet kan fungere feil hvis det utsettes for elektrostatisk utlading. Tilbakestille eller opplasser hvis interferens oppstår.
12. Stopp Bruk Hvis Unormalt: Avbryt bruken hvis overoppheting, misfarging,

FOLD HERE

stop Brug Hvis Unormalt: Stop brughen, hvis der opstår overophedning, misfarvning, buler eller lækage.
Hørselsikkerhet: Unngå å lytte på høye volumer over lange perioder for å forhindre hørselsskader.
Batteri Erstatning: Brukere: Besøk support.pure-audio.com Service Teknikere: Bytt kun med samme eller tilsvarende type for å unngå eksplosjonsrisiko.

Informazioni sulla garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione durante l'uso normale per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi come danni accidentali, comunione causati, usura, negligenza, sostituzione, modifica o riparazione non autorizzata da noi. Si prega di visitare www.pure-audio.com per registrare il prodotto con noi. Se si ha un problema con l'unità, contattare il fornitore o contattare Pure Support all'indirizzo indicato sul retro di questo manuale.

DK

Istruzioni di sicurezza e avvisamenti

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Risiko potentielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at undgå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol.
Advarsel. Læs brugermanualen før bruk.
USB-A 1.5A DC-strømforsyning kræves for at oplade.
USB-C-enheden.
Hvor du tænder eller slukker for produktet, eller sætter det i standby.

- 1. Les Før Brug: Les alle sikkerhedsinformasjon før bruk. Inkluder alle dokumenter hvis produktet overføres.
2. Følg Instruksjonene: Å ignorere instruksjoner kan påvirke sikkerheten og ugyldiggjøre garantien.
3. Godkjente Tilbehør: Bruk kun Pure-godkjente vedlegg og tilbehør.
4. Klima Bruk: Bruk kun i moderate innendørs klimaer.
5. Temperatur & Varme: Unngå ekstrem varme eller kulde. Hold unna radiatorer, branner og åpne flammer (f.eks. lys).
6. Batteri Fare: Ikke utsett batteriet for trykk, varme, flammer eller knus/kutt det. Sørg for ventilasjon ved lading. Kaste batterier i henhold til lokale regler. Ikke brenn eller overopphet.
7. Ladekrav: Bruk kun den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen med en CE-godkjent adapter (min. 1A utgang) som overholder EN62368-1 sikkerhetsisolasjonsstandarder.
8. Riktig Avfallshåndtering: Kaste produktet og batteriet i henhold til lokale miljøregler.
9. Slå Av Når Ubrukt: Koble fra under tordenvejr eller lange perioder med inaktivitet (f.eks. ferier).
10. Rengjøring: Koble fra før rengjøring. Unngå abrasive kluter eller rengjøringsmidler som kan skade overflaten.
11. Elektrostatisk Interferens: Produktet kan fungere feil hvis det utsettes for elektrostatisk utlading. Tilbakestille eller opplasser hvis interferens oppstår.
12. Stopp Bruk Hvis Unormalt: Avbryt bruken hvis overoppheting, misfarging,

FOLD HERE

stop Brug Hvis Unormalt: Stop brughen, hvis der opstår overophedning, misfarvning, buler eller lækage.
Hørselsikkerhet: Unngå å lytte på høye volumer over lange perioder for å forhindre hørselsskader.
Batteri Erstatning: Brukere: Besøk support.pure-audio.com Service Teknikere: Bytt kun med samme eller tilsvarende type for å unngå eksplosjonsrisiko.

Informazioni sulla garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione durante l'uso normale per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi come danni accidentali, comunione causati, usura, negligenza, sostituzione, modifica o riparazione non autorizzata da noi. Si prega di visitare www.pure-audio.com per registrare il prodotto con noi. Se si ha un problema con l'unità, contattare il fornitore o contattare Pure Support all'indirizzo indicato sul retro di questo manuale.

DK

Istruzioni di sicurezza e avvisamenti

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Risiko potentielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at undgå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol.
Advarsel. Læs brugermanualen før bruk.
USB-A 1.5A DC-strømforsyning kræves for at oplade.
USB-C-enheden.
Hvor du tænder eller slukker for produktet, eller sætter det i standby.

- 1. Les Før Brug: Les alle sikkerhedsinformasjon før bruk. Inkluder alle dokumenter hvis produktet overføres.
2. Følg Instruksjonene: Å ignorere instruksjoner kan påvirke sikkerheten og ugyldiggjøre garantien.
3. Godkjente Tilbehør: Bruk kun Pure-godkjente vedlegg og tilbehør.
4. Klima Bruk: Bruk kun i moderate innendørs klimaer.
5. Temperatur & Varme: Unngå ekstrem varme eller kulde. Hold unna radiatorer, branner og åpne flammer (f.eks. lys).
6. Batteri Fare: Ikke utsett batteriet for trykk, varme, flammer eller knus/kutt det. Sørg for ventilasjon ved lading. Kaste batterier i henhold til lokale regler. Ikke brenn eller overopphet.
7. Ladekrav: Bruk kun den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen med en CE-godkjent adapter (min. 1A utgang) som overholder EN62368-1 sikkerhetsisolasjonsstandarder.
8. Riktig Avfallshåndtering: Kaste produktet og batteriet i henhold til lokale miljøregler.
9. Slå Av Når Ubrukt: Koble fra under tordenvejr eller lange perioder med inaktivitet (f.eks. ferier).
10. Rengjøring: Koble fra før rengjøring. Unngå abrasive kluter eller rengjøringsmidler som kan skade overflaten.
11. Elektrostatisk Interferens: Produktet kan fungere feil hvis det utsettes for elektrostatisk utlading. Tilbakestille eller opplasser hvis interferens oppstår.
12. Stopp Bruk Hvis Unormalt: Avbryt bruken hvis overoppheting, misfarging,

FOLD HERE

stop Brug Hvis Unormalt: Stop brughen, hvis der opstår overophedning, misfarvning, buler eller lækage.
Hørselsikkerhet: Unngå å lytte på høye volumer over lange perioder for å forhindre hørselsskader.
Batteri Erstatning: Brukere: Besøk support.pure-audio.com Service Teknikere: Bytt kun med samme eller tilsvarende type for å unngå eksplosjonsrisiko.

Informazioni sulla garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione durante l'uso normale per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi come danni accidentali, comunione causati, usura, negligenza, sostituzione, modifica o riparazione non autorizzata da noi. Si prega di visitare www.pure-audio.com per registrare il prodotto con noi. Se si ha un problema con l'unità, contattare il fornitore o contattare Pure Support all'indirizzo indicato sul retro di questo manuale.

DK

Istruzioni di sicurezza e avvisamenti

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Risiko potentielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at undgå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol.
Advarsel. Læs brugermanualen før bruk.
USB-A 1.5A DC-strømforsyning kræves for at oplade.
USB-C-enheden.
Hvor du tænder eller slukker for produktet, eller sætter det i standby.

- 1. Les Før Brug: Les alle sikkerhedsinformasjon før bruk. Inkluder alle dokumenter hvis produktet overføres.
2. Følg Instruksjonene: Å ignorere instruksjoner kan påvirke sikkerheten og ugyldiggjøre garantien.
3. Godkjente Tilbehør: Bruk kun Pure-godkjente vedlegg og tilbehør.
4. Klima Bruk: Bruk kun i moderate innendørs klimaer.
5. Temperatur & Varme: Unngå ekstrem varme eller kulde. Hold unna radiatorer, branner og åpne flammer (f.eks. lys).
6. Batteri Fare: Ikke utsett batteriet for trykk, varme, flammer eller knus/kutt det. Sørg for ventilasjon ved lading. Kaste batterier i henhold til lokale regler. Ikke brenn eller overopphet.
7. Ladekrav: Bruk kun den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen med en CE-godkjent adapter (min. 1A utgang) som overholder EN62368-1 sikkerhetsisolasjonsstandarder.
8. Riktig Avfallshåndtering: Kaste produktet og batteriet i henhold til lokale miljøregler.
9. Slå Av Når Ubrukt: Koble fra under tordenvejr eller lange perioder med inaktivitet (f.eks. ferier).
10. Rengjøring: Koble fra før rengjøring. Unngå abrasive kluter eller rengjøringsmidler som kan skade overflaten.
11. Elektrostatisk Interferens: Produktet kan fungere feil hvis det utsettes for elektrostatisk utlading. Tilbakestille eller opplasser hvis interferens oppstår.
12. Stopp Bruk Hvis Unormalt: Avbryt bruken hvis overoppheting, misfarging,

FOLD HERE

stop Brug Hvis Unormalt: Stop brughen, hvis der opstår overophedning, misfarvning, buler eller lækage.
Hørselsikkerhet: Unngå å lytte på høye volumer over lange perioder for å forhindre hørselsskader.
Batteri Erstatning: Brukere: Besøk support.pure-audio.com Service Teknikere: Bytt kun med samme eller tilsvarende type for å unngå eksplosjonsrisiko.

Informazioni sulla garanzia

Pure International Limited garantisce all'utente finale che questo prodotto sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione durante l'uso normale per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre guasti dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi come danni accidentali, comunione causati, usura, negligenza, sostituzione, modifica o riparazione non autorizzata da noi. Si prega di visitare www.pure-audio.com per registrare il prodotto con noi. Se si ha un problema con l'unità, contattare il fornitore o contattare Pure Support all'indirizzo indicato sul retro di questo manuale.

DK

Istruzioni di sicurezza e avvisamenti

Simboli utilizzati su questo prodotto

- Risiko potentielt alvorlig risiko for din personlige sikkerhed. For at undgå mulig skade eller død, overhold alle sikkerhedsmeddelelser med dette symbol.
Advarsel. Læs brugermanualen før bruk.
USB-A 1.5A DC-strømforsyning kræves for at oplade.
USB-C-enheden.
Hvor du tænder eller slukker for produktet, eller sætter det i standby.

- 1. Les Før Brug: Les alle sikkerhedsinformasjon før bruk. Inkluder alle dokumenter hvis produktet overføres.
2. Følg Instruksjonene: Å ignorere instruksjoner kan påvirke sikkerheten og ugyldiggjøre garantien.
3. Godkjente Tilbehør: Bruk kun Pure-godkjente vedlegg og tilbehør.
4. Klima Bruk: Bruk kun i moderate innendørs klimaer.
5. Temperatur & Varme: Unngå ekstrem varme eller kulde. Hold unna radiatorer, branner og åpne flammer (f.eks. lys).
6. Batteri Fare: Ikke utsett batteriet for trykk, varme, flammer eller knus/kutt det. Sørg for ventilasjon ved lading. Kaste batterier i henhold til lokale regler. Ikke brenn eller overopphet.
7. Ladekrav: Bruk kun den medfølgende USB-A til USB-C-kabelen med en CE-godkjent adapter (min. 1A utgang) som overholder EN62368-1 sikkerhetsisolasjonsstandarder.
8. Riktig Avfallshåndtering: Kaste produktet og batteriet i henhold til lokale miljøregler.
9. Slå Av Når Ubrukt: Koble fra under tordenvejr eller lange perioder med inaktivitet (f.eks. ferier).
10. Rengjøring: Koble fra før rengjøring. Unngå abrasive kluter eller rengjøringsmidler som kan skade overflaten.
11. Elektrostatisk Interferens: Produktet kan fungere feil hvis det utsettes for elektrostatisk utlading. Tilbakestille eller opplasser hvis interferens oppstår.
12. Stopp Bruk Hvis Unormalt: Avbryt bruken hvis overoppheting, misfarging,


The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and may be used under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


All rights reserved. © Copyright 2025 by Pure International Limited. Elan Move, Pure & the Pure logo are trademarks or registered trademarks of Pure International Limited.


SV


Säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder


Symboler som används på denna produkt

 Potentiellt allvarigt risk för din personliga säkerhet. För att undvika eventuellt skada eller dödsfall, följ alla säkerhetsmeddelanden med denna symbol.


 Varning. Läs bruksanvisningen innan användning.


 USB-A 1.5A DC-strömförsörjning krävs för att ladda.


 USB-C-enhet.


 Var att slå på eller av produkten, eller sätta den i standby.


1. Läs Före Användning: Läs all säkerhetsinformation innan du använder. Inkludera alla dokument om produkten ovanför.
2. Följ Instruktionerna: Att ignorera instruktionerna kan påverka säkerheten och godkännandena till garantin.


 Godkända Tillbehör: Använd endast Pure-godkända tillbehör och tillbehör.


 Klimatanvändning: Använd endast i mätliga inomhusklimat.


 Temperatur & Värme: Undvik extrem värme eller kyla. Håll borta från radiatorer, eldår och öppna lågor (t.ex. ljus).


 Batterihälsor: Utsätt inte batteriet för tryck, värme, lågor eller krossa/skrä det. Särskärst ventilation vid laddning. Kassera batterier enligt lokala regler. Bränn inte eller överhett.


 Laddningskrav: Använd endast den medföljande USB-A till USB-C-kabeln med en CE-godkänd adapter (min. 1A utgång) som uppfyller EN62368-1 säkerhetsisolationsstandarder.


 Konrekt Kasserering: Kassera produkten och batteriet enligt lokala miljöbestämmelser.


 Stång Av När Den Inte Används: Koppla ur under åskstormar eller långa perioder av inaktivitet (t.ex. helgdagar).


 Rengöring: Koppla ur innan rengöring. Undvik abrasiva dukar eller rengöringsmedel som kan skada ytan.


 Elektrostatisk Störning: Produkten kan fungera felaktigt om den utsätts för elektrostatisk urladdning. Återställ eller omplacera om störningar uppstår.


 Sluta Använda Om Onormalt: Avbryt användningen om överhettning, missfärgning, svullnad eller läckage uppstår.

 Hörselsäkerhet: Undvik att lyssna på hög volym under långa perioder för att förhindra hörselskador.

 Batteribyte: Användare: Besök support.pure-audio.com Servicetekniker: Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ för att undvika explosionsrisk.

 Laddning i Direkt Solljus: Ladda inte produkten i direkt soljuss på grund av risk för överhettning eller skada.

 Garantivillkor: Pure International Limited garanterar för slutanvändaren att denna produkt kommer att vara fri från material- och tillverkningsfel under normal användning under en period av två år från inköpsdatumet. Denna garanti täcker driftstopp på grund av tillverknings- eller designfel, den gäller inte i fall som oavsiktlig skada, oavsatt orsak, slitage, värdslöshet, justering, modifiering eller reparation som inte är godkänd av oss. Villgigen besök www.pure-audio.com för att registrera din produkt hos oss. Om du har problem med din enhet, vänligen kontakta din leverantör eller kontakta Pure Support på adressen som anges på baksidan av denna manual.


 Godkännanden: CE-märkt. Härmed förklarar Pure International Limited att denna radiomodell Elan Move uppfyller de tekniska kraven i RED 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU:s överensstämmelseförklaring finns tillgänglig på följande internetadress:

<https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>


PL


Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Symboly używane w tym produkcie


 Oznaczenie CE. Niniejszym Pure International Limited deklaruje, że ten model radia Elan Move jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/EU. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:


<https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>


 Ostrzeżenie. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem.


 Zasilacz USB-A 1.5A DC wymagany do ładowania.


 Urządzenie USB-C.


 Gdzie włączyć lub wyłączyć produkt, lub przelączyć go w tryb czuwania.


 Przeczytaj przed użyciem: Przeczytaj wszystkie informacje o bezpieczeństwie przed użyciem. Dołącz wszystkie dokumenty, jeśli przekazujeś produkt.


 Postępowanie z urządzeniem: Ignorowanie instrukcji może wpłynąć na bezpieczeństwo i unieważnić gwarancję.


 Zariadenie akcesoria: Używaj tylko zatwierdzonych przez Pure akcesoriów i dodatków.


 Użycie w klimacie: Używaj tylko w umiarkowanych warunkach wewnętrznych.


 Temperatura i ciepło: Unikaj ekstremalnego ciepła lub zimna. Trzymaj z dala od grzejników, ognia i otwartego promienia (np. świecy).


 Zagrożenia związane z baterią: Nie narazaj baterii na ciśnienie, ciepło, promienie ani nie zgniaj/łuj jej. Zapewnij wentylację podczas ładowania. Użytyzj baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalaj ani nie przegrzewaj.


 Wymagania dotyczące ładowania: Używaj tylko dostarczonego kabla USB-A do USB-C z adapterem zatwierdzonym przez CE (min. 1A wyjście), który spełnia normy bezpieczeństwa izolacji EN62368-1.


 Konkretnie Kasserung: Kassera produkten och batteriet enligt lokala miljöbestämmelser.


 Stång Av När Den Inte Används: Koppla ur under åskstormar eller långa perioder av inaktivitet (t.ex. helgdagar).


 Rengöring: Koppla ur innan rengöring. Undvik abrasiva dukar eller rengöringsmedel som kan skada ytan.


 Elektrostatisk Störning: Produkten kan fungera felaktigt om den utsätts för elektrostatisk urladdning. Återställ eller omplacera om störningar uppstår.


 Sluta Använda Om Onormalt: Avbryt användningen om överhettning, missfärgning, svullnad eller läckage uppstår.

 Hörselsäkerhet: Undvik att lyssna på hög volym under långa perioder för att förhindra hörselskador.

 Batteribyte: Användare: Besök support.pure-audio.com Servicetekniker: Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ för att undvika explosionsrisk.

 Laddning i Direkt Solljus: Ladda inte produkten i direkt soljuss på grund av risk för överhettning eller skada.

 Garantivillkor: Pure International Limited garanterar för slutanvändaren att denna produkt kommer att vara fri från material- och tillverkningsfel under normal användning under en period av två år från inköpsdatumet. Denna garanti täcker driftstopp på grund av tillverknings- eller designfel, den gäller inte i fall som oavsiktlig skada, oavsatt orsak, slitage, värdslöshet, justering, modifiering eller reparation som inte är godkänd av oss. Villgigen besök www.pure-audio.com för att registrera din produkt hos oss. Om du har problem med din enhet, vänligen kontakta din leverantör eller kontakta Pure Support på adressen som anges på baksidan av denna manual.

 Godkännanden: CE-märkt. Härmed förklarar Pure International Limited att denna radiomodell Elan Move uppfyller de tekniska kraven i RED 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU:s överensstämmelseförklaring finns tillgänglig på följande internetadress:


jak uszkodzenia przypadkowe, niezależnie od przyczyny, zużycie, zaniechanie, regulacje, modyfikacje lub naprawy nieautoryzowane przez nas. Proszę odwiedzić www.pure-audio.com, aby zarejestrować swój produkt u nas. W przypadku problemów z urządzeniem prosimy o kontakt z dostawcą lub z Pure Support pod adresem podanym na tej stronie tej instrukcji.


Zatwierdzenia
Oznaczenie CE. Niniejszym Pure International Limited deklaruje, że ten model radia Elan Move jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy RED 2014/53/EU. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:


<https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>


CZ


Bezpečnostní pokyny a upozornění


 Potenciálně vážné riziko pro vaši osobní bezpečnost. Aby se předešlo možnému zranění nebo úmrtí, dodržujte všechna bezpečnostní oznámení s tímto symbolem.


 Upozornění. Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku.


 USB-A 1.5A DC napájecí zdroj je vyžadován pro nabíjení.


 USB-C zařízení.


 Kde zapnout nebo vypnout produkt, nebo ho uvést do pohotovostního režimu.


 Přechyťte si před použitím: Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní informace. Zahrňte všechny dokumenty, pokud produkt předáváte.


 Postupování s výrobkem: Ignorování pokynů může ohrozit vaši bezpečnost a zrušit vaši záruku.


 Schválené příslušenství: Používejte pouze příslušenství a doplňky schválené společností Pure.


 Použití v klimatu: Používejte pouze v mírných vnitřních klimatech.


 Teplota a teplo: Vyhnete se extrémnímu teplotě nebo chladu. Držte dál od radiátorů, ohně a otevřeného ohně (např. svíček).


 Nebezpečí baterie: Nevystavujte baterii teplotě, tlaku, plamenům nebo jiným nebezpečným vlivům. Zjistěte ventilaci při nabíjení. Zbavte se baterií podle místních předpisů. Nespalte je ani nepřehřívte.


 Schválené příslušenství: Používejte pouze dodávaný kabel USB-A na USB-C s adaptérem schváleným CE (min. 1A výstup), který spĺne normy bezpečnostní izolace EN62368-1.


 Konkrétně Kasserung: Kassera produkten och batteriet enligt lokala miljöbestämmelser.


 Stång Av När Den Inte Används: Koppla ur under åskstormar eller långa perioder av inaktivitet (t.ex. helgdagar).


 Rengöring: Koppla ur innan rengöring. Undvik abrasiva dukar eller rengöringsmedel som kan skada ytan.


 Elektrostatisk Störning: Produkten kan fungera felaktigt om den utsätts för elektrostatisk urladdning. Återställ eller omplacera om störningar uppstår.


 Sluta Använda Om Onormalt: Avbryt användningen om överhettning, missfärgning, svullnad eller läckage uppstår.

 Hörselsäkerhet: Undvik att lyssna på hög volym under långa perioder för att förhindra hörselskador.

 Batteribyte: Användare: Besök support.pure-audio.com Servicetekniker: Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ för att undvika explosionsrisk.

 Laddning i Direkt Solljus: Ladda inte produkten i direkt soljuss på grund av risk för överhettning eller skada.

 Garantivillkor: Pure International Limited garanterar för slutanvändaren att denna produkt kommer att vara fri från material- och tillverkningsfel under normal användning under en period av två år från inköpsdatumet. Denna garanti täcker driftstopp på grund av tillverknings- eller designfel, den gäller inte i fall som oavsiktlig skada, oavsatt orsak, slitage, värdslöshet, justering, modifiering eller reparation som inte är godkänd av oss. Villgigen besök www.pure-audio.com för att registrera din produkt hos oss. Om du har problem med din enhet, vänligen kontakta din leverantör eller kontakta Pure Support på adressen som anges på baksidan av denna manual.

 Godkännanden: CE-märkt. Härmed förklarar Pure International Limited att denna radiomodell Elan Move uppfyller de tekniska kraven i RED 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU:s överensstämmelseförklaring finns tillgänglig på följande internetadress:

FOLD HERE


zakoupení. Tato záruka pokrývá poruchy způsobené výrobními nebo designovými vadami; nevztahuje se na případy, jako je náhodné poškození, at' už způsobené jakkoli, opotřebením, nedbalostí, úpravami, modifikacemi nebo opravami, které nejsou autorizovány námi. Navštivte prosím www.pure-audio.com, abyste zaregistrovali svůj produkt u nás. Pokud máte problém se svou jednotkou, kontaktujte svého dodavatele nebo kontaktujte Pure Support na adrese uvedené na zadní straně této příručky.


Schválení
Označeno CE. Tímto Pure International Limited prohlašuje, že tento model radia Elan Move splňuje základní požadavky směrnice RED 2014/53/EU. Uplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>


PT


Instruções de segurança e precauções


Símbolos usados neste produto


 Risco potencialmente sério para sua segurança. Para evitar possíveis ferimentos ou morte, obedeaça a todos os avisos de segurança com este símbolo.


 Cuidado. Leia o manual do usuário antes de usar.


 Fonte de alimentação DC USB-A 1.5A necessária para carregar.


 Dispositivo USB-C.


 Onde ligar ou desligar o produto, ou colocá-lo em modo de espera.


 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.


 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.


 USB-C laite.


 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.


 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.


 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.


 USB-C laite.


 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.


 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.


 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.


 USB-C laite.


 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.


 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.


 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.


 USB-C laite.


 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.


 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.

 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.

 USB-C laite.

 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.

 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.

 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.

 USB-C laite.

 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.

risco de supraaquecimento ou lesão.


Informações sobre a garantia


A Pure International Limited garante ao usuário final que este produto estará livre de defeitos em materiais e mão de obra durante o uso normal por um período de dois anos a partir da data de compra. Esta garantia cobre falhas devido a defeitos de fabricação ou design; não se aplica em casos como danos acidentais, independente de causa, desgaste, negligência, ajuste, modificação ou reparo não autorizado por nós. Visite www.pure-audio.com para registrar seu produto conosco. Se você tiver um problema com sua unidade, entre em contato com seu fornecedor ou com o Suporte Pure no endereço indicado na parte traseira deste manual.

Aprovações
Marcado com CE. Por meio deste, a Pure International Limited declara que este modelo de rádio Elan Move está em conformidade com os requisitos essenciais da RED 2014/53/EU. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet: <https://www.pure-audio.com/policies/declaration-of-conformity>


Aprovações


Informações de segurança e precauções


 Risco potencialmente sério para sua segurança. Para evitar possíveis ferimentos ou morte, obedeaça a todos os avisos de segurança com este símbolo.


 Cuidado. Leia o manual do usuário antes de usar.


 Fonte de alimentação DC USB-A 1.5A necessária para carregar.


 Dispositivo USB-C.


 Onde ligar ou desligar o produto, ou colocá-lo em modo de espera.


 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.


 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.


 USB-C laite.


 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.


 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.


 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.


 USB-C laite.


 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.


 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.


 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.


 USB-C laite.


 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.


 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.


 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.


 USB-C laite.


 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.

 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.

 USB-A 1.5A DC virtalähde vaaditaan lataamiseen.

 USB-C laite.

 Missä laite voidaan kytkeä päälle tai pois päältä tai laittaa lepotilaan.

 Varoitus. Lue käyttöopas ennen käyttöä.

</